

REFLEX PROTECT ANTI-HOLOGRAMM

Finish Politur & Versiegelung



Rotary



Forced orbital



Random orbital



Pads



Art-Nr. 15810001 • 1 Liter • VPE 8 Stück
 Art-Nr. 15810250 • 250 ml • VPE 12 Stück



Brilliante Eigenschaften

- ✓ frei von flüchtigen Silikonen (PDMS)
- ✓ mit hochwertiger Versiegelung
- ✓ intensiver Wasser-Abperleffekt
- ✓ Hochglanz-Finish
- ✓ enorme Zeitersparnis

Produktbeschreibung

Enorme Zeitersparnis durch das smarte 2-in-1 Super-Glanz-Konzept: Hologrammentfernung und Hochglanz-Versiegelung in einem Schritt. Die Reflex Protect Anti-Hologramm Politur entfernt zuverlässig Hologramme und kleine Kratzer bei exzentrischer oder rotativer Verarbeitung. Zudem wird die Lackoberfläche mit einer langanhaltenden und Farbtiefe verstärkenden Hybrid-Versiegelung aus reaktiven Oberflächenverbindungen und Wachsen geschützt.

Pad Empfehlung

- Anti-Hologramm Pad lila – für alle Lacke geeignet
- Finish Pad grün – für besonders empfindliche und weiche Lacke



Anwendung

Schritt 1 Vorarbeit

Mit Schleifknete/ Prepa-Pad und Lubrikator vorarbeiten um grobe und feine Ablagerungen zu entfernen. Je nach Lackzustand ist im ersten Polierschritt eine Vorarbeit mit einer Schleifpaste der Diamant-Serie empfehlenswert, um ein optimales Lackbild zu erzielen. Um das Polierergebnis visuell wahrnehmen zu können, empfehlen wir den Einsatz unseres Wipe Down Sprays. Für die Lackvorbereitung vor der anstehenden Versiegelung mit der Reflex Protect Anti Hologramm Politur ist es notwendig alle Bauteile mit dem Wipe Down Spray einzusprühen und für 30-60 Sekunden wirken zu lassen. Anschließend mit dem Microfastertuch Duo abnehmen.

Schritt 2 Verarbeiten

Die Finish-Politur gleichmäßig auf POLYTOP Anti-Hologramm Pad lila oder Finish Pad grün auftragen, abschnittsweise auf der Lackoberfläche einfahren und im Kreuzgang auspolieren. Wir empfehlen bei rotativer und zwangsexzentrischer Arbeitsweise eine niedrige bis mittlere Stufe und ohne Druck. Bei freilaufenden Exzenterpoliermaschinen ist unsere Empfehlung eine mittlere bis hohe Stufe und ohne Druck. Schwer zugängliche Stellen können risikolos mit der Hand poliert und versiegelt werden. Polierschwamm nach jedem Bauteil mit Luft ausblasen, um eine gleichbleibende Performance und ein maximales Ergebnis erzielen zu können.

Schritt 3 Nacharbeit

Für die kratzerfreie Politurabnahme empfehlen wir unser POLYTOP Microfasertuch Duo. Die Versiegelung ist nach 1- 2 h witterungsbeständig.

Tipps und Tricks

Power Nap: Wir empfehlen für eine padschonende Arbeitsweise nach 2-3 Bauteilen dem Polierschwamm eine Regenerationspause zu gönnen, bevor er wieder eingesetzt wird. In der Zwischenzeit kann mit einem zweiten Pad weitergearbeitet werden.

Ergänzende Produkte

- WIPE DOWN SPRAY
- ANTI-HOLOGRAMM PAD LILA
- FINISH PAD GRÜN
- MICROFASTERTUCH DUO



Weitere Produktempfehlungen

- DIAMANT 2000 ULTIMATE CUT
- DIAMANT 3000 ULTRA CUT
- DIAMANT 5000 SUPER CUT
- DIAMANT 7000 FINE CUT



Diese und weitere Produkte findest du unter polytop-shop.de

Anwendungsbereiche

für Lacke an Pkw, Nutzfahrzeugen, Motorrädern, Wohnwägen, Wohnmobilen, Booten etc. geeignet.

Anwendungshinweise

Flasche vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt darf nicht direkt in der Sonne oder auf heißen Oberflächen eingesetzt werden.

Verarbeitungstemperatur

+10 bis maximal +35°C

Lagerung und Haltbarkeit

36 Monate original verschlossen bei Raumtemperatur. Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

Lagertemperatur: +4°C bis +25°C

Diese Produktinformation dient der unverbindlichen Beratung. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Wir möchten darauf hinweisen, dass verschiedene Punkte, wie Oberflächenzustände, äußere Einflüsse und Materialverarbeitung eine wesentliche Rolle auf das Anwendungsergebnis haben können. Zur persönlichen Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

07/2023

POLYTOP GmbH
Schafweide 2
63762 Großostheim
Deutschland

Telefon: +49 6026 99577-0
E-Mail: info@polytop.de